

friwa®-fat Schlammfänge, Fettabscheider und Kompaktanlagen Cuve compacte friwa®-fat avec décanteur et séparateur de graisses Sghiaiatori, separatori per grassi e impianti compatti friwa®-fat

HMA

Wartungsvorschriften nach EN 1825

Wöchentlich

- Optische Kontrolle des Abscheiders durch den Betreiber auf übermäßige Verschmutzung.
- Kontrollieren des Wasserstandes während des Zuflusses aus dem Betrieb.

Einmal pro Monat (resp. nach Bedarf oder min. alle 3 Monate)

- 1) Entleeren und reinigen des Behälters.
- 2) Behälter und Dichtungen auf Beschädigungen überprüfen, gegebenenfalls in Ordnung bringen.
- 3) Behälter bis zum Maximum mit Frischwasser auffüllen.

Wir empfehlen die Wartung des Abscheiders durch eine autorisierte Entsorgungsfirma!

Der Schacht ist alle 5 Jahre einer Inspektion zu unterziehen bezüglich Beschichtung und Dichtigkeit.

Instruction d'entretien selon EN 1825

Une fois par semaine

- Contrôle visuel du séparateur par l'exploitant afin de détecter des salissures trop importantes.
- Contrôle du niveau d'eau pendant l'écoulement hors de l'exploitation.

Une fois par mois (selon les besoins, ou au moins tous les 3 mois)

- 1) Vidange et nettoyage de la cuve.
- 2) Contrôle de la cuve et des joints afin qu'ils ne soient pas endommagés, à réparer le cas échéant.
- 3) Remplir la cuve d'eau douce jusqu'au maximum.

Nous recommandons de demander à une société spécialisée de procéder à l'entretien du séparateur!

Le puits doit être soumis à une inspection tous les 5 ans afin de vérifier son revêtement et son étanchéité.

Prescrizioni per la manutenzione secondo EN 1825

Settimanalmente

- Controllo visivo del separatore da parte del gestore per eccessivo imbrattamento.
- Controllo del livello dell'acqua durante l'afflusso in esercizio.

Una volta al mese (oppure in base alla necessità o min. ogni 3 mesi)

- 1) Svuotamento e pulizia del serbatoio.
- 2) Controllare la presenza di danni a serbatoio e guarnizioni, all'occorrenza riparare.
- 3) Riempire il serbatoio fino al livello massimo con acqua pulita.

Si consiglia di fare eseguire la manutenzione del separatore da una ditta di smaltimento autorizzata!

Il pozzetto deve essere sottoposto a ispezione ogni 5 anni per verificare rivestimento e tenuta.